

## Clearfox nature (Freispiegel) Wartung - Durchführung

1	Daten erfassen	Bemerkungen
	EW Istzustand Wasserverbrauch Dauerwohnsitz/Fluktuation der Bewohner	
2	Probenahmeschacht spülen	
	Vor der Probenahme Probenahmeschacht gut spülen einige Minuten Wasser nachlaufen lassen	
3	Probenahme Ablauf	
	Falls kein Wasser zuläuft: Toilettenspülung betätigen oder wenige l Wasser in Vorklärung gießen (bei 4 EW: erste Kammer vor der Trennwand; 8 EW: erster Behälter) Probenehmer (Teleskopstange mit Muffenstopfen DN50; Zubehör Clearfox nature) in das Probenahmerohr einführen, direkt unter das Ablaufrohr halten, vorsichtig herausziehen, in Polyflasche füllen, solange wiederholen bis Flasche gefüllt Flasche vorher mit etwas Probe spülen Flasche randvoll füllen Falls Biofilm oder Schlammflocken bei der Probenahme in die Probe gelangen, Probe verwerfen und wiederholen oder absetzen lassen	
4	Probenahme Zulauf Biobehälter	
	Probe mit Becherglas (Kunststoff) direkt aus Zulauf zur Wippe nehmen, in Polyflasche abfüllen Flasche vorher mit etwas Probe spülen Flasche randvoll füllen	
5	Messungen vor Ort	
	pH, T, Sauerstoff direkt vor Ort bestimmen bei offizieller Wartung ebenfalls absetzbare Stoffe	
6	Anlage beurteilen	
	Schwimmschlamm vorhanden, wo, Dicke, Aussehen? Lage der Anlage hinsichtlich Rückstau baulicher Gesamtzustand	
7	Drossel	
	Nie vor der Probenahme herausziehen! Leichtgängigkeit prüfen Rillen prüfen	
8	Zulaufrohr	
	Sitzt es in der Verankerung, fließt das Wasser gleichmäßig abwechselnd in beide Wippenhälften?	
9	Wippe	
	Liegt die Wippe in den Lagerschalen? Werden beide Seiten gleichmäßig gefüllt? Kippt die Wippe nach beiden Seiten? Bewuchs vorhanden, Dicke, Aussehen? Wippe braucht nicht gesäubert zu werden! Bewuchs trägt zur Reinigung bei!	
10	Verteilerkästen	
	Kann das Wasser durch die Löcher versickern? Bewuchs vorhanden, Dicke, Aussehen? Verteilerkästen nur säubern, wenn die Löcher verstopft sind! (Wasserschlauch mit ca. 10cm Sprühdurchmesser)	
11	Alarmschwimmer	
	Leichtgängigkeit prüfen Alarmschwimmer darf nicht am Boden festsitzen!	